


## NÁVOD NA MONTÁŽ RUČNÝCH A HLAVOVÝCH SPRČH

### Hlavové / horné sprchy:

#### Montážny návod:

Do otočného kĺbu na sprchovej hlavici vložte priložené tesnenie a hlavicu naskrutkujte na sprchové rameno. V prípade, že je k výrobku dodávaný aj regulátor prietoku (silikónové tesnenie na úsporu vody), vložte najprv regulátor a až potom tesnenie.

**POZOR:** Regulátor prietoku musí byť vložený tak, aby čierna gumička v jeho strede smerovala k pritekajúcej vode. V opačnom prípade sa práve tento funkčný prvok (*gumička*) uvoľní a regulátor stratí svoju funkciu. V niektorých prípadoch je regulátor už nainštalovaný priamo v kĺbovom úchyte. V prípade, že prietokový regulátor použiť nechcete, je možné ho ľahko vybrať.



#### Návod na použitie:

Na vodovodnej batérii, ku ktorej sprchu pripájate, nastavte pomocou ovládacej páčky primeranú teplotu a výstupný tlak vody. Pomocou otočného kĺbu sprchovej hlavice nastavte požadovaný smer prúdenia vody vytekajúcej zo sprchy.

U niektorých typov (označené sú ako viacpolohové) sa režim sprchovania prepína manuálne pootočením celého telesa sprchy vid' obrázok nižšie:



## **Ručné sprchy:**

### **Montážny návod:**

Do kónickej koncovky hadice, ktorá je svojím druhým koncom pripojená na sprchovú alebo vaňovú batériu, vložte priložené tesnenie a naskrutkujte sprchu.

V prípade, že je k výrobku dodávaný aj **regulátor prietoku**, vložte najprv regulátor a až potom tesnenie.

**POZOR:** Regulátor prietoku musí byť vložený tak, aby čierna gumička v jeho strede smerovala smerom k pritekajúcej vode. V opačnom prípade sa práve tento funkčný prvok (*gumička*) uvoľní a regulátor stratí svoju funkciu.

### **Návod na použitie:**

Na vodovodnej batérii, ku ktorej sprchu pripájate, nastavte pomocou ovládacej páčky primeranú teplotu a výstupný tlak vody. U spŕch vybavených viacerými režimami prietoku ešte vyberte, pootočením jej hlavice pomocou úchytu, ten požadovaný.

Ručné sprchy sú uchytené buď v stenových sprchových držiakoch upevnených priamo na stene, alebo na držiakoch umiestnených na sprchovej tyči. Držiaky sú buď pevné (*nedajú sa polohovať*) alebo polohovateľné (*dajú sa natáčať horizontálne i vertikálne*). Výhodnejšie sa, z pohľadu maximálneho využitia, javí použitie držiaka uchyteného na sprchovej tyči. V tom prípade sa ním dá posúvať po tyči nahor a nadol, natočiť ho horizontálnym smerom a využiť zároveň ako náhradu hlavovej sprchy. Veľmi efektívne riešenie v prípade, že sprchu využíva viac výškovo rozdielnych osôb (*napr. rodina s malými deťmi*).

### **Upozornenie:**

1. Dbajte na primeranú teplotu vody, aby ste zabránili opareniu. Teplota vody má byť max. 60°C.
2. Nepoužívajte sprchy k technickým účelom (*hrozí strata záruky*).
3. K čisteniu nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky – na dokonalé očistenie stačí mydlová voda, na odstránenie vodných usadenín použite octovú vodu.
4. Vodný kameň z trysiek spŕch odstraňujte pravidelne trením pomocou prstov. Predmetom reklamácie nie sú závady spôsobené zanesením sítiok trysiek hlavových a ručných spŕch vodným kameňom a nečistotami z vodovodného potrubia (vrátane vodného kameňa).

## **DISTRIBÚCIA:**

INTERCOM BRATISLAVA s.r.o., Pod Brehmi 2, 841 03 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
[obchod@intercom.sk](mailto:obchod@intercom.sk)  
[www.sagittarius.sk](http://www.sagittarius.sk)

INTERCOM BOHEMIA s.r.o., Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny, ČESKÁ REPUBLIKA  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)  
[www.sagittarius.cz](http://www.sagittarius.cz)

INTERCOM ÚSTÍ s.r.o., Žižkova 703/72, 400 01 Ústí nad Labem, ČESKÁ REPUBLIKA  
[intercomul@iol.cz](mailto:intercomul@iol.cz)  
[www.intercom-usti.cz](http://www.intercom-usti.cz)